

Прайс на услуги техпомощи / Сюрвей

1	Замена колеса на запасное	1000 руб.
2	Доставка поврежденного колеса в шиномонтажную мастерскую и получение	300 руб./час
3	Каждое последующее колесо (повреждено более одного колеса)	150 руб.
4	Доставка топлива	500 руб.
5	Запуск двигателя от внешнего источника при разряженной АКБ	900 руб.
6	Выезд аварийного комиссара на место ДТП	900 руб.

1. Замена колеса на запасное:

Проводится замена поврежденного колеса на запасное колесо, при необходимости, подкачка колеса.

2. Доставка поврежденного колеса в шиномонтажную мастерскую и получение:

Цена указан за доставку и получение поврежденного колеса до ближайшей работающей мастерской.

При желании клиента проведения ремонта в указанной им шиномонтажной мастерской (при расстоянии доставки не более 3 км), стоимость услуги составляет 300 руб/час.

При нахождении неисправного ТС за пределами административных границ г. Челябинска и невозможности ремонта неисправного колеса в радиусе до 5 км, доставка неисправного колеса до шиномонтажной мастерской, оплачивается из расчета 10 руб/км свыше 5 км пробега автомобиля техпомощи, включая неполный.

Стоимость ремонта неисправного колеса клиент оплачивает дополнительно по платежным документам шиномонтажной мастерской. После проведения диагностики в мастерской и составления сметы на ремонт, стоимость ремонта согласовывается с клиентом до начала выполнения работ шиномонтажной мастерской.

3. Каждое последующее колесо (повреждено более одного колеса):

При повреждении более одного колеса, клиент оплачивает данную сумму за каждое колесо подлежащее снятию и установке.

4. Доставка топлива:

Если ТС клиента не может продолжать движение по причине отсутствия топлива в бензобаке, осуществляется доставка топлива (до 20 литров) к автомобилю клиента, заливка топлива в бак автомобиля. Стоимость топлива клиент оплачивает дополнительно по чеку АЗС. Фирма поставщик топлива согласовывается с клиентом до начала оказания услуг.

5. Запуск двигателя от внешнего источника при разряженной АКБ:

При разряженном аккумуляторе на ТС клиента производится запуск ДВС от аккумулятора автомобиля техпомощи или специального устройства. Если причина незапуска ДВС не в разряженном аккумуляторе, далее углубленная диагностика неисправности не производится и заявка оформляется как

6. Ложный вызов:

Отказ клиента от выполнения работ. Невозможность выполнения работ по причине несоответствия заявленным в заказе (характер неисправности не соответствует заявленному).